



Vaak voorkomende problemen

Aarding:

De brander functioneert enkel op een stopcontact voorzien van een penaarnding. Let daarop, ook bij gebruik van verlengkabels.

Eerste controle bij storingen:

- Druk op de resetknop van de automaat
 - Controleer de spanning op het stopcontact
 - Druk op de resetknop van de slangbreukbeveiliging
 - Controleer of er een goed geaard stopcontact gebruikt wordt
- *Jean Verhuur is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een kopie van de originele handleiding.*
- *Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Jean Verhuur*

Handleiding Gaskanon

Veiligheidsvoorzieningen

- Schakel bij manipulaties van het toestel altijd de elektrische stroom en de gastoevoer uit.
- Sommige vlakken kunnen heet zijn, wacht met manipuleren totdat deze zijn afgekoeld. Leun nooit op de kachel.
- Ontvlambare materialen op min. 3 m afstand van de kachel zetten.
- Zorg dat er voldoende luchtverversing is voor een goede verbranding.
- Zorg dat er brandblusapparatuur is in de buurt van de kachel.
- De gasaansluiting moet voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften.
- Gasflessen uitsluitend rechtop gebruiken en gasflessen niet in de hete luchtstroom plaatsen.

Gebruiksaanwijzingen

- Enkel voor gebruik met propaangas. Gebruik voor dit toestel enkel grote gasflessen. Kleine gasflessen bevriezen, waardoor de brander stilvalt.
- De warmteproductie kan enkel geregeld worden op de ontspanner aan de gasfles. Achter de ontspanner zit een slangbreukbeveiliging. Bij opstart deze 1 maal indrukken.
- Schakelaar op stand 1 zetten: Het toestel ontsteekt automatisch na 10 seconden. Er ontstaat een vlam. Als er geen vlam ontstaat, valt het toestel in veiligheid. De rode led licht op. Na een 30 seconden kan de brander heropgestart worden door de automaat te resetten, dit door de rode led in te drukken.
- Schakelaar 0: het toestel valt uit en de gastoevoer wordt afgesloten.
- Schakelaar op stand 2 zetten: Het toestel ventileert enkel zonder te ontsteken.
- De kachel kan voorzien worden van een thermostaat.

Opstart – verwarming: stand 1

- Draai de afsluiter op de gastoevoer open
- Druk op de knop van de slangbreukbeveiliging
- Zet de schakelaar op de stand 1
- Stel de capaciteit in met behulp van de regelaar op gasaansluiting
- Bij gebruik van thermostaat deze instellen op de gewenste temperatuur.

Uitschakelen – verwarming: stand 0

- Zet de schakelaar op de stand 0
- Draai de afsluiter op de gastoevoer dicht